

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

! ВАЖНО

1. Перед поклейкой разложить полотна на поверхности и убедиться в соответствии и стыках полотен
2. Прогрунтовать стену
3. Использовать клей для тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе
4. Клей наносится на ширину полосы, +20 см
5. При монтаже использовать ТОЛЬКО РЕЗИНОВЫЙ ВАЛИК
6. Избегать попадания клея на поверхность изображения

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ



ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ: <https://ffactura.ru/blog/wallpapering-instruction-by-factura>

1. ХРАНЕНИЕ ОБОЕВ FACTURA

1.1 Обои до монтажа следует хранить в горизонтальном положении. Обои освободить от стретч плёнки (При хранении более одного месяца).

2. ПРОВЕРКА ОБОЕВ «FACTURA»


2.1. Обои «FACTURA» желательно проверить сразу после получения, но обязательно до того, как соберетесь их клеить. Разложите обои «FACTURA» на чистой поверхности, определите последовательность наклейки полос, проверьте, как стыкуются части изображения.

2.2. Производственным браком являются дефекты печати, нестыковка изображения на соседних полосах более 3 мм, нестыковка отдельных полос по цвету, несоответствие цвета на обоях «FACTURA» и на цветопробе. Браком не является несовпадение цвета на обоях «FACTURA» и на мониторе компьютера.

3. ПОДГОТОВКА ОБОЕВ FACTURA

3.1 Разложите обои на чистой поверхности согласно их рисунка. Если обои состоят из нескольких полотен, состыкуйте их и убедитесь, чтобы рисунок полностью совпал. С помощью рулетки тщательно проверьте соответствие размеров обоев и оклеиваемой поверхности.

3.2 Маркировка обоев FACTURA



1. Низ стены
2. Номер полосы и общее количество полос
3. Номер заказа
4. Дата изготовления

4. ПОДГОТОВКА СТЕН

4.1. Подготовьте стены перед наклеиванием обоев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В случае если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.

4.2. При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заделать.

4.3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Если в составе грунтовки нет антисептика, дополнительно обработать антисептиком

4.5. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки (возможно возникновение так называемых «пузырей» на полотнах обоев, расхождение стыков полотен обоев, отклеивание полотен обоев и т.д.)

4.6. Оклеиваемая поверхность должна быть

сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.

4.7. Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены. В противном случае возможны нежелательные изменения цвета и отслаивание обоев.

4.8. Влажность помещения, в котором наклеиваются обои, должна быть около 40%. Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 18–25°C.

4.9. Поверхность стен должна быть равномерно светлая.

5. МОНТАЖ ОБОЕВ / КЛЕЙ

5.1. Используйте для поклейки обоев только соответствующий типу обоев клей **SEMIN** или **Quelyd СПЕЦ-ФЛИЗЕЛИН**.

5.2 Разводите и наносите клей в соответствии с инструкцией производителя. **5.3** Выберите полотно, которое будет наклеиваться первым. Нанесите равномерно клей на стену с помощью валика и кисти. Клей на стену наносите на размер подготовленного полотна с запасом вправо 150мм. Начинать оклеивание. При необходимости кисточкой подмажьте клеем края обоев и прикатайте стык специальным валиком. Обои клеются стык в стык.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, клей оставляет пятна, и не гарантируется их полное выведение.

6.2. Пятна клея могут быть удалены при помощи влажной тряпки. Не растирайте клей по полотну, его нужно в буквальном смысле «смывать», а не стирать с поверхности.

6.3. Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет, в противном случае клей может вступить в реакцию с чернильным слоем, что приведет к негативным последствиям.

6.4. В процессе наклеивания обоев и высыхания

избегайте сквозняков в помещении и перепадов температур.

6.5. Не проветривайте и не обогревайте оклеенное помещение, не производите других ремонтных работ, пока обои не высохнут (не менее 24 часов, а лучше 48 часов).

6.6. Для разметки покрытий никогда не используйте чернильные карандаши, фломастеры, маркеры и шариковые ручки.

6.7. При поклейке не трите поверхность обоев слишком сильно и долго, не царапайте обои.

6.8 Время высыхания обоев 1-3 дня. Во время высыхания нельзя открывать окна в помещении, где клеились обои и допускать возникновения сквозняков. В случае если на обоях остались воздушные пузыри их можно удалить при помощи обойного клея и медицинского шприца с толстой иглой. Наберите в шприц обойный клей, наденьте иголку, аккуратно проколите пузырь и выдавите внутрь пузыря небольшое количество клея. Разгладьте пузырь обойным шпателем, выдавив лишний клей через образовавшееся отверстие от иглы.

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Производитель не несет ответственность за повреждение обоев «FACTURA» из-за ненадлежащего хранения, ненадлежащего монтажа (поклейки) и фиксации обоев «FACTURA», неправильной эксплуатации, а также вследствие умышленного или неосторожного повреждения обоев третьими лицами.

7.2 Производитель не несет ответственность за возможное несоответствие указанных Заказчиком размеров с фактическими размерами поверхностей, на которые планируется монтаж фотообоев и связанных с этим нестыковок изображения.

7.3 Производитель обоев «FACTURA» не несет ответственности за полное или частичное отклеивание обоев «FACTURA» вследствие ненадлежащей подготовки поверхности.

7.4 Претензии о цветовом несоответствии, цветовых дефектах, несоответствии размеров, некачественному изображению после нанесения клея на хотя бы одну часть обоев «FACTURA» или после поклейки всех или части обоев «FACTURA» не принимаются.

ПОМОГИТЕ НАМ СТАТЬ ЛУЧШЕ!



☎ 8 (812) 900-87-96

✉ shop@ffactura.ru

🌐 WWW.FFACTURA.RU

📄 vk.com/ffactura

📷 instagram.com/factura_wallpaper

📘 facebook.com/ffactura